



Montagevorschrift / Montagekonzept für Betonelemente aller Art

Beachten Sie das nachfolgende Montagekonzept, sowie die dazugehörenden Merkblätter, Montageanleitungen und SUVA-Vorschriften. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 071 733 12 01.

Vor den Montagearbeiten:

- Geeignetes Personal aufbieten
- Pläne studieren, Elementpläne genau anschauen
- Einmessarbeiten erstellen
- Montagematerial anschauen und kontrollieren
- Montageanleitungen für die Montagegarnituren durchlesen
- Bei Unklarheiten der Anleitungen oder Montagevorgang, besprechen mit Lieferant
- Hebemittel kontrollieren und richtig wählen
- Anschlagmittel kontrollieren und richtig wählen
- Vor Montagebeginn die persönliche Sicherheitsausrüstung kontrollieren und anziehen

Vorarbeiten und Montage:

- Auflagerflächen säubern und kontrollieren oder
- Auflager montieren
- Auflagerhöhe nachmessen und ausgleichen
- Wenn gebraucht: Lager auflegen / Mörtelband aufbringen
- Wenn gebraucht: Lager / Unterlegplättchen mindestens 2cm von den Aussenkanten entfernt einlegen
- Element an den entsprechenden Punkten mit dem geeigneten Hebe- und Anschlagmittel sorgfältig anheben und zu Verwendungsort transportieren
- Beim Versetzen Fugenbreiten möglichst ausmitteln
- Nach Absetzen des Bauteils müssen Kran- und Anschlagseile gespannt bleiben, bis das Element kippstabil abgesetzt und montiert ist
- Fluchten kontrollieren und ausgleichen
- Auf die Einhaltung der Masse ist besonders zu achten
- Die Befestigung erfolgt mittels mitgeliefertem und geprüftem oder bauseits besorgtem und geprüftem Montagesystem
- Befestigungsgarnituren / Montagematerial anbringen und fertig montieren
- Die gespannten Kranseile dürfen erst gelockert und entfernt werden, wenn alles fachgerecht montiert, angezogen, sicher und standfest oder kippstabil verbaut ist.

Achtung!!

An ungesicherten Elementen dürfen niemals Manipulationen stattfinden
Das Montageteam achtet aufeinander
Die Vorschriften der SUVA sind einzuhalten